

Vor der Verwendung der Magnetschilder unbedingt diese Hinweise beachten, andernfalls sind Beschädigungen an den Schildern und Ihrem KFZ möglich.

Sie verwenden die Magnetfolien auf eigene Gefahr!

Merkblatt für den ordnungsgemäßen Gebrauch von MAGNETOflex®-Magnetschildern

Damit Sie Freude an Ihrem neuen MAGNETOflex-Magnetschild haben und zur Vermeidung von Schäden, sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten.

- 1.) Vor dem Auflegen des MAGNETOflex-Magnetschildes muss die Auflagefläche absolut trocken, sauber und staubfrei sein.
- 2.) MAGNETOflex-Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Falten oder Zusammenrollen kann die Verwendbarkeit erheblich einschränken bzw. vermindern. Sollte dennoch einmal ein Zusammenrollen erforderlich sein, so muss die bedruckte oder gestaltete Vorderseite stets außen liegen.
- 3.) Das vollflächige aufzulegende MAGNETOflex-Magnetschild muss eben sein und darf z.B. keine „Eselsohren“ aufweisen.
- 4.) MAGNETOflex-Magnetschilder nicht um scharfkantige Knickungen, Zierleisten und dergleichen herumlegen.
- 5.) MAGNETOflex-Magnetschilder müssen vor jedem Waschgang (manuell oder in einem Automaten) abgenommen werden.
- 6.) Sehr starke Lackschichten oder Spachtelstellen an den Auflageflächen schränken die Verwendbarkeit unter Umständen erheblich ein. Bitte prüfen Sie in jedem Fall, ob das dafür vorgesehene Schild geeignet ist. Gegebenenfalls sollte unsere haftstärkere MAGNETOflex-Magnetfolie eingesetzt werden.
- 7.) **MAGNETOflex-Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzversiegelt. Bei sommerlichen und unterschiedlichen Außentemperaturen sowie bei mehrtägigem Anhaften der Schilder an der KFZ-Karosserie entsteht zwischen denselben Schweißwasser. Hierdurch kann unter Umständen ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Zur Vermeidung derartiger Gefahren, sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauches zu entfernen. Tagsüber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.**

ACHTUNG! Bei Metallic-Lackierung und neuer Lackierung ist die Magnetfolie und die Auflagefläche täglich zu reinigen und trocken zu halten.

- 8.) Das Reinigen der MAGNETOflex-Magnetschilder nur mit Wasser vornehmen. Auf keinen Fall darf die Reinigung mit Lösungsmitteln oder Lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit erfolgen. Je nach Temperatur soll die Reinigung mindestens einmal pro Woche, im Hochsommer alle zwei Tage, vorgenommen werden.
- 9.) Berücksichtigen Sie, dass sich die Flächen welche häufig der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind bei langanhaltender Verwendung der Magnetfolie ungleichmäßig verfärben können.
- 10.) Bevor Sie die Magnetfolie auf einer Metallfläche anbringen, müssen Farbdeckschichten, Klarlackschichten und/oder Wachsschichten ausgehärtet sein (ca. Härtungsdauer: Farbe 90 Tage, Klarlack 60 Tage, Wachs 2 Tage).